



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ- CSAVARÓZÓ 12V



FERREX®

JAVÍTÓSZOLGÁLATI HOTLINE 859076

KÉRJÜK FORDULJON A MAGYARORSZÁGI **ALDI** ÁRUHÁZAKHOZ.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
FBT-CID004

06/2026

3
ÉV JÓTÁLLÁS

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TARTALOM

1	Általános információk	3
2	Biztonság	3
2.1	Jelzőszavak magyarázata	3
2.2	Szimbólumok értelmezése	3
2.3	Általános biztonsági utasítások elektromos kéziszerszámokhoz	3
2.4	Biztonsági utasítások akkumulátoros ütvefúrógépekhez	5
2.5	Használat előtt	6
2.6	Használat közben	6
2.7	További biztonsági utasítások akkumulátorokhoz és töltőkészülékekhez	6
2.8	Rendeltetésszerű használat	7
3	Szállítási Terjedelem	7
4	Termék áttekintés	7
5	Az első Használat előtt	7
5.1	Ellenőrizze a terméket és a szállítási terjedelmet	7
5.2	Alapvető tisztítás	7
6	Működés	7
6.1	Forgásirány szabályozása	7
6.2	Funkcióválasztó kapcsoló	7
6.3	Nyomatékszabályzó	8
6.4	Fúrési sebességek	8
7	Tartozékok	8
8	Tisztítás és ápolás	8
8.1	Tisztítás	8
8.2	Karbantartás és gondozás	8
8.3	Tárolás	8
8.4	Szállítás	8
9	Műszaki adatok	9
9.1	Töltés USB-n keresztül	9
10	Hulladékfeldolgozás és újrafelhasználás	9
10.1	Akkumulátorok	9
11	ES–Megfelelőségi nyilatkozat	9
12	Jótállási	10
12.1	Jótállási tájékoztató	10

1 ÁLTALÁNOS I INFORMÁCIÓK



A felhasználói kézikönyvek hasznos tanácsokat tartalmaznak az új készülék használatához. Segítségükkel minden funkciót használhat, elkerülheti a félreértéseket és megelőzheti a sérüléseket. Kérjük, szánjon időt a kézikönyv

gondos elolvasására, és őrizze meg a későbbi használatra.

Olvassa el az összes biztonsági utasítást!

Ez a kézikönyv fontos információkat tartalmaz a készülék használatával és kezelésével kapcsolatban. Kérjük, őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Kérjük, adja át a készülékkel együtt, ha azt harmadik félnek adja át. Ez a kézikönyv PDF formátumban elérhető a www.ferrex12vpower.com weboldalon.

2 BIZTONSÁG

2.1 JELZŐSZAVAK MAGYARÁZATA

Ebben az útmutatóban, a terméken és/vagy a csomagoláson a következő jelzőszavak szerepelnek.

⚠ VESZÉLY!

- » Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- » Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, halált vagy súlyos sérülést okozhat.

⚠ VIGYÁZAT!

- » Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, könnyű vagy közepes sérülést okozhat.

VIGYÁZAT!

- » Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, anyagi kárt okozhat.

i MEGJEGYZÉS

- » Ez a jelzőszó előnyben részesített jelzőszó a személyi sérüléssel nem kapcsolatos tippekre és gyakorlatokra.

2.2 SZIMBÓLUMOK ÉRTELMEZÉSE

A következő szimbólumokat használják ebben a használati utasításban, a terméken vagy a csomagoláson.



FIGYELMEZTETÉS - A sérülésveszély csökkentése érdekében olvassa el a használati utasítást.



Mindig viseljen hallásvédelmet. A zajnak való kitettség halláskárosodást okozhat.



Viseljen védőszemüveget. A munka során keletkező szikrák vagy az elektromos szerszámok által kibocsátott szilánkok, szilánkok és por látásvesztést okozhatnak.



A gép fordulatszáma elektronikusan szabályozható.



Ne tegye ki az akkumulátort 40 °C feletti hőmérsékletnek.



Ne dobja az akkumulátort tűzbe. Robbanásveszély!



Kerülje az akkumulátor vízzel való érintkezését. Ne dobja az akkumulátort vízbe. Robbanásveszély!



A „Biztonságosan bevizsgált” pecsét (GS-jelzés) megerősíti:

A termék megfelel a német termékbiztonsági törvénynek (ProdSG), és biztonságos a rendeltetésszerű és előrelátható használatra.



Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek megfelelnek az Európai Gazdasági Térség Közösség valamennyi vonatkozó előírásának.



Ne dobja a háztartási hulladékba!

2.3 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOKHOZ

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- » A termék szakszerűtlen kezelése sérülésekhez vezethet.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- » **Olvassa el az elektromos kéziszerszámhoz mellékelt összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, ábrát és műszaki adatot.** Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.
- » **Őrizzen meg minden biztonsági figyelmeztetést és utasítást későbbi használatra.**

A figyelmeztetésekből szereplő „elektromos szerszám” kifejezés a hálózatról működő (vezetékes) elektromos vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos kéziszerszámokra vonatkozik.

2.3.1 MUNKABIZTONSÁG

- Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva.** A rendtelenség vagy a megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
- Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal robbanásveszélyes környezetben, amely gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy port tartalmaz.** Az elektromos szerszámok szikrákat bocsátanak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.
- Az elektromos kéziszerszám használata közben tartsa távol a gyermekeket és más személyeket.** Ha elvonja a figyelmét, elveszítheti uralmát az elektromos kéziszerszám felett.



2.3.2 ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának illeszkednie kell az aljzatba. A csatlakozót semmilyen módon nem szabad módosítani. Ne használjon adapterdugót földelt elektromos szerszámokhoz.** A nem módosított dugók és a megfelelő aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- Kerülje a fizikai érintkezést földelt felületekkel, mint például csövek, fűtőtestek, tűzhelyek és hűtőszekrények.** Fennáll az áramütés veszélye, ha teste le van földelve.
- Tartsa távol az elektromos szerszámokat esőtől vagy nedvességtől.** Az elektromos kéziszerszámba jutó víz növeli az áramütés kockázatát.
- Ne használja a csatlakozókábelt más célokra az elektromos kéziszerszám hordozására, felakasztására vagy a csatlakozódugó kihúzására a konnektorból. Tartsa távol a csatlakozókábelt hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészekről.** A sérült vagy összegabalyodott csatlakozókábelek növelik az áramütés kockázatát.
- Ha elektromos szerszámmal dolgozik a szabadban, csak olyan hosszabbítót használjon, amely alkalmas kültéri használatra.** A kültéri hosszabbítókábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.
- Ha nem kerülhető el az elektromos szerszám nedves környezetben történő működtetése, használjon hibaáram-megszakítót.** A hibaáram-megszakító használata csökkenti az áramütés kockázatát.

2.3.3 EMBEREK BIZTONSÁGA

- Legyen figyelmes, figyeljen arra, amit csinál, és bölcsen közelítse meg az elektromos szerszámmal végzett munkát. Ne használjon elektromos szerszámot, ha fáradt, vagy kábítószert, alkoholt vagy gyógyszer hatása alatt áll.** Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos szerszám használata közben súlyos sérülést okozhat.
- Viseljen egyéni védőfelszerelést és mindig viseljen védőszemüveget.** A személyi védőfelszerelés, például porlarc, csúszásmentes biztonsági cipő, védősisak vagy hallásvédő viselése – az elektromos kéziszerszám típusától és használatától függően – csökkenti a sérülésveszélyt.
- Kerülje el a véletlen beindítást. Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszám ki van kapcsolva, mielőtt a tápegységhez és/vagy az akkumulátorhoz csatlakoztatja, felveszi vagy hordozza.** Balesetet okozhat, ha az ujját a kapcsolón tartja, miközben az elektromos kéziszerszámot hordozza, vagy ha bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az elektromos kéziszerszámot az áramforráshoz.
- Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt távolítsa el minden beállító szerszámot vagy csavarkulcsot.** Az elektromos kéziszerszám forgó részében lévő szerszám vagy csavarkulcs sérülést okozhat.
- Kerülje a rendellenes testtartást. Ügyeljen arra, hogy biztonságosan álljon, és mindig tartsa egyensúlyát.** Ez lehetővé teszi az elektromos kéziszerszám jobb irányítását váratlan helyzetekben.

- Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszert. Tartsa távol a haját és a ruházatot a mozgó alkatrészekről.** A laza ruházat, ékszer vagy hosszú haj beakadhat a mozgó alkatrészekbe.
- Ha porelszívó és -gyűjtő berendezések telepíthetők, azokat csatlakoztatni kell és megfelelően kell használni.** A porelszívás használata csökkentheti a porveszélyt.
- Ne hagyja magát hamis biztonságérzetbe, és ne hagyja figyelmen kívül az elektromos kéziszerszámokra vonatkozó biztonsági szabályokat, még akkor sem, ha többszöri használat után ismeri az elektromos kéziszerszámot.** A gondatlan cselekvés a másodperc töredékein belül súlyos sérülésekhez vezethet.

2.3.4 AZ ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁM HASZNÁLATA ÉS KEZELÉSE

- Ne terhelje túl az elektromos kéziszerszámot. Használja a munkához a kijelölt elektromos szerszámot.** A megfelelő elektromos szerszámmal jobban és biztonságosabban dolgozhat a megadott teljesítménytartományon belül.
- Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek kapcsolója hibás.** Az elektromos kéziszerszám, amely már nem kapcsol be vagy ki, veszélyes, ezért meg kell javítani.
- Húzza ki a tápkábelt a konnektorból és/vagy távolítsa el az eltávolítható akkumulátorcsomagot, mielőtt beállítást végezne a készüléken, a szerszám alkatrészeit cserélné vagy elténné az elektromos kéziszerszámot.** Ez az óvintézkedés megakadályozza, hogy az elektromos kéziszerszám véletlenül elinduljon.
- A nem használt elektromos szerszámokat tartsa távol a gyermekektől. Ne engedje meg senkinek az elektromos kéziszerszám használatát, ha nem ismeri azt, vagy nem olvasta el ezt az utasítást.** Az elektromos szerszámok veszélyesek, ha tapasztalatlan személyek használják.
- Gondosan karbantartsa az elektromos szerszámokat és a felhordó szerszámokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek megfelelően működnek-e, nem akadnak-e be, nincsenek-e eltörve vagy olyan sérültek, amelyek az elektromos kéziszerszám működését sértik. Az elektromos kéziszerszám használata előtt javíttassa meg a sérült alkatrészeket.** Sok balesetet a rosszul karbantartott elektromos szerszámok okoznak.
- Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán.** A gondosan karbantartott, éles vágóélekkel rendelkező vágószerszámok kisebb valószínűséggel akadnak el, és könnyebben vezethetők.
- Az elektromos kéziszerszámokat, felhordószerszámokat, felhordószerszámokat stb. az utasításoknak megfelelően használja. Vegye figyelembe a munkakörülményeket és az elvégzendő tevékenységet.** Az elektromos kéziszerszámok rendeltetésétől eltérő célokra történő használata veszélyes helyzeteket eredményezhet.
- Tartsa a fogantyúkat és a markolatfelületeket szárazon, tisztán és olaj- és zsírmentesen.** A csúszós fogantyúk és a fogófelületek nem teszik lehetővé az elektromos kéziszerszám biztonságos kezelését és irányítását előre nem látható helyzetekben.





2.3.5 AZ AKKUMULÁTOROS SZERSZÁM HASZNÁLATA ÉS KEZELÉSE

- Az akkumulátorokat csak a gyártó által javasolt töltővel töltsse.** Egy adott típusú akkumulátorhoz tervezett töltő tűzveszélyt okoz, ha más akkumulátorokkal együtt használják.
- Az elektromos kéziszerszámokban csak az erre a célra szolgáló akkumulátorokat használja.** Más akkumulátorok használata sérülést és tűzveszélyt okozhat.
- Ha az akkumulátort nem használja, tartsa távol a gemkapsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más apró fémtárgyaktól, amelyek érintkezési áthidalást okozhatnak.** Az akkumulátor érintkezési közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
- Helytelen használat esetén folyadék szivároghat ki az akkumulátorból. Kerülje az érintkezést vele. Véletlen érintkezés esetén öblítse le vízzel. Ha a folyadék a szemébe kerül, kérjen további orvosi segítséget.** Az akkumulátorból kifolyó folyadék bőrirritációt vagy égési sérülést okozhat.
- Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort.** A sérült vagy megváltoztatott akkumulátorok kiszámíthatatlanul viselkedhetnek, és tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhatnak.
- Ne tegye ki az akkumulátort tűznek vagy magas hőmérsékletnek.** Tűz vagy 130°C feletti hőmérséklet robbanást okozhat.
- Kövesse az összes töltési utasítást, és soha ne töltsse az akkumulátort vagy az akkus szerszámot a használati útmutatóban megadott hőmérsékleti tartományon kívül.** A helytelen töltés vagy a jóváhagyott hőmérsékleti tartományon kívüli töltés tönkretelheti az akkumulátort és növelheti a tűzveszélyt.

2.3.6 SZOLGÁLTATÁS

- Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett szakemberrel javíttassa, és kizárólag eredeti pótalkatrészekkel.** Ez biztosítja az elektromos kéziszerszám biztonságának megőrzését.
- Soha ne javítsa a sérült akkumulátorokat.** Az akkumulátorok minden karbantartását csak a gyártó vagy hivatalos szervizközpont végezheti.

2.4 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓGÉPEKHEZ

2.4.1 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK MINDEN MUNKÁHOZ

- Kalapácsfúráskor viseljen hallásvédőt.** A zajnak való kitettség halláskárosodást okozhat.
- Tartsa az elektromos kéziszerszámot a szigetelt markolatfelületeknél fogva, ha olyan munkát végez, ahol a szerszám vagy a csavarok rejtett elektromos vezetékekbe ütközhetnek.** A feszültség alatt álló kábellel való érintkezés a készülék fém részeit is feszültség alá helyezheti, és áramütéshez vezethet.

2.4.2 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK HOSSZÚ FÚRÓK HASZNÁLATAKOR

- Semmilyen körülmények között ne dolgozzon a fűrógép megengedett legnagyobb fordulatszámánál nagyobb sebességgel.** Nagyobb sebességnél a fűrő könnyen elhajolhat, ha szabadon foroghat anélkül, hogy érintkezne a munkadarabbal, ami sérülést okozhat.
- A fűrési folyamatot mindig alacsony fordulatszámon kezdje meg úgy, hogy a fűrő érintkezzen a munkadarabbal.** Nagyobb sebességnél a fűrő könnyen elhajolhat, ha szabadon foroghat anélkül, hogy érintkezne a munkadarabbal, ami sérülést okozhat.
- Ne gyakoroljon túlzott nyomást, és csak a fűrő hosszirányában.** A fűrőszárak elhajolhatnak és eltörhetnek, vagy az irányítás elvesztését és sérülést okozhatnak.

2.4.3 ÁLTALÁNOS

- Az eszközt nem arra szánják, hogy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) használják, vagy akiknek nincs tapasztalatuk és tudásuk; kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy ha utasítást kaptak tőlük a szerszám használatára vonatkozóan.
- Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játsszanak a szerszámmal.
- Győződjön meg arról, hogy az óramutató járásával ellentétes irányú forgáskapcsoló **8** a középső (végző) állásban van, mielőtt a szerszámot beállítja vagy tartozékokat cserél, valamint a szerszám szállítása vagy elrakása előtt.
- Ne dolgozzon fel azbesztes tartalmazó anyagokat (az azbeszt rákkeltőnek számít).
- Az olyan anyagokból származó por, mint az ólmot tartalmazó festékek, bizonyos fafajták, ásványi anyagok és fémek károsak lehetnek (a por érintkezése vagy belelegzése allergiás reakciókat és/vagy légúti megbetegedést okozhat a kezelőnek vagy a közelben tartózkodóknak); viseljen pormaszkot, és használjon elszívó rendszert, ha csatlakoztatható.
- Bizonyos típusú porok rákkeltőnek minősülnek (pl. tölgy- és bükkfapor), különösen, ha fa előkezelő adalékokkal kombinálják; viseljen pormaszkot, és használjon elszívó rendszert, ha csatlakoztatható.
- Kérjük, vegye figyelembe az Ön által használt fogóeszközökre vonatkozó nemzeti porvédelmi előírásokat.
- A berendezés használatakor használjon védőfelszerelést, beleértve a védőszemüveget vagy védőmaszkot, hallásvédőt és védőruházatot, beleértve a védőkesztyűt is. Az elvégzendő feladattól függően viseljen légzésvédőt. Ennek meg kell felelnie legalább az FFP-2 osztálynak. Ha a készülék használata kényelmetlenséget vagy kényelmetlenséget okoz, azonnal hagyja abba a munkát, és vizsgálja meg az okot.
- Biztosítson megfelelő világítást a munkaterületen.
- Győződjön meg arról, hogy a fűrőfej biztonságosan rögzítve van a fűrőtokmányban. A lazán illeszkedő szerszámok kidobhatók a készülékből, és veszélyt jelenthetnek a biztonságra.
- Soha ne helyezze a betétszerszámot, a fűrőt a munkadarabra a készülék bekapcsolása előtt.
- A munka megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a munkadarab alatt van-e eleget hely a betétszerszám számára.





- A felhordó szerszámok működés közben felforrósodnak. Hagyja kihűlni, mielőtt hozzáér.
- Soha ne távolítsa el a kezét a fűrészpör, fűrészpör vagy törmelék anyagok közelében a rögzítőszerszám közelében.
- Ha lehetséges, használjon befogókat vagy satukat a munkadarab biztonságos rögzítéséhez.
- Rendszeresen ellenőrizze a fúrótokmányt, hogy nincs-e rajta kopás és sérülés. A hibás alkatrészeket hivatalos szervizben javíttassa meg vagy cseréltesse ki.
- Mindig várja meg, amíg a szerszám teljesen leáll, mielőtt letenné a készüléket.

2.5 HASZNÁLAT ELŐTT

- Jelentse a munkadarabon a csavarok, szögek és hasonlók által okozott sérüléseket; A munka megkezdése előtt távolítsa el ezeket.
- Használjon megfelelő helymeghatározó berendezést a rejtett közművezetékek megtalálásához, vagy forduljon a helyi közműszolgáltatóhoz (az elektromos vezetékkel való érintkezés tüzet és áramütést okozhat; a gázvezeték sérülése robbanást okozhat; a vízvezetékbe való behatolás anyagi kárt vagy áramütést okozhat).
- Rögzítse a munkadarabot (a bilinccsel vagy satuval tartott munkadarabot biztosabban tartják, mint kézzel).

2.6 HASZNÁLAT KÖZBEN

- Tartsa az elektromos kéziszerszámot a szigetelt markolatfelületeinél **9**, ha olyan munkát végez, ahol a szerszám vagy csavar rejtett elektromos vezetékbe ütközhet (a feszültség alatt álló vezetékkel való érintkezés az elektromos kéziszerszám fémrészeit is feszültség alá helyezheti, és áramütést okozhat).
- Atipikus viselkedés vagy idegen zaj esetén azonnal kapcsolja ki a szerszámot, vagy húzza ki a töltőt a fali aljzatból.

2.7 TOVÁBBI BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AKKUMULÁTOROKHOZ ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉKEKHEZ

A meghibásodások, károk és egészségügyi problémák elkerülése érdekében vegye figyelembe a mellékelt általános biztonsági utasításokat és a következő információkat:

2.7.1 AKKUMULÁTOROK

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- » Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése tüzet, robbanást vagy egyéb veszélyeket okozhat.
- » Az akkumulátorfolyadék személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ha az oldat a bőrre kerül, azonnal öblítse le bő vízzel. Ha bőrpír, fájdalom vagy irritáció lép fel, forduljon orvoshoz. Szembe kerülés esetén azonnal öblítse ki a szemet tiszta vízzel és forduljon orvoshoz.
- Semmilyen körülmények között ne próbálja meg kinyitni az akkumulátort.
- Ne tegye ki az akkumulátort nedvességnek.
- Ne tegye ki az akkumulátort hőhatásnak.

- Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40°C-ot.
- Az elemeket tartsa távol a gyerekektől.
- Csak 10°C és 40°C közötti környezeti hőmérsékleten töltsé.
- Az akkumulátort csak a töltővel (FBT-CLC011) vagy a tartozékként mellékelt USB-C töltőkábelrel töltsé.
- Az elektromos kéziszerszámokban csak az erre a célra szolgáló akkumulátorokat használja. Más akkumulátorok használata sérülést és tűzveszélyt okozhat.
- Az akkumulátorok ártalmatlanítása során kövesse az „**Értéktelenítés**” részben található utasításokat.
- Ne károsítsa vagy deformálja az akkumulátort - sem szúrással, sem ütéssel -, mert ez sérülést és tüzet okozhat.
- Ne töltsé a sérült akkumulátorokat.
- Óvatosan kezelje az akkumulátort, és ne ejtse le, ne tegye ki nyomásnak, egyéb mechanikai igénybevételnek, illetve szélsőséges hőnek vagy hidegnek.
- Figyelem, balesetveszély! Ne zárja rövidre az akkumulátort, ne tegye ki nedvességnek, és ne tárolja olyan fémtárgyakkal együtt, amelyek rövidre zárhatják az érintkezőket. Az akkumulátor rendkívül felforrósodhat, meggyulladhat vagy felrobbanhat.
- Az akkumulátorcsomagban lévő akkumulátorcellák nem cserélhetők.

Szélsőséges üzemi körülmények között az akkumulátorfolyadék szívároghat. Ha folyadékot észlel az elemeken, óvatosan törölje le őket egy ruhával. Kerülje a bőrrel való érintkezést. Ha a folyadék bőrrel vagy szembe kerül, kövesse az alábbi utasításokat.

2.7.2 TÖLTŐK

i MEGJEGYZÉS

- » Fontos! USB töltő vagy gyorsöltő nem tartozék.
- » Javasolt töltési értékek: 5,0 V d.c. / 1,8 A (C típus).

A töltőt meghatározott feszültségre tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e az adattáblán feltüntetett feszültséggel.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- » Ha a töltőt nem használja, tisztítás és karbantartás előtt húzza ki a hálózati csatlakozást a konnektorból.
- Semmilyen körülmények között ne cserélje ki a töltőt hálózati csatlakozóra.
- A töltőt csak a mellékelt típusú akkumulátorok töltésére használja. Más akkumulátorok felrobbanhatnak, és anyagi károkat és személyi sérüléseket okozhatnak.
- Soha ne próbálja meg feltölteni a nem újratölthető elemeket.
- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak vagy egy szerviznek ki kell cserélnie.
- A sérült kábeleket azonnal cseréltesse ki.
- Soha ne tegye ki a töltőt nedvességnek.
- Ne nyissa fel a töltőt.
- Ne dugja az ujjait vagy semmilyen tárgyat a töltőbe.
- A készüléknek/szerszámnak/akkumulátornak jól szellőző helyen kell lennie töltés közben.
- A töltő csak beltéri használatra szolgál.



2.8 RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

Az Akkumulátoros ütvefúró-csavarozó alkalmas csavarok be- és lazítására, fa, fém és műanyag fúrására, valamint kőzet ütvefúrására a megfelelő szerszámmal. A gépet csak rendeltetésének megfelelően szabad használni.

- A terméket csak az útmutatóban leírtak szerint használja. Minden más használat helytelennek minősül, és anyagi kárhoz vagy akár személyi sérüléshez vezethet.
- Sérülésveszély, ha nem megfelelően használják.
- A gyártó vagy a kereskedő nem vállal felelősséget a nem megfelelő vagy helytelen használatból eredő károkért.

3 SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

- 1× Akkumulátoros ütvefúró-csavarozó
- 1× Akkumulátor
- 1× USB-C Kábel
- 1× Bit tartó
- 1× PH2 25 mm-es csavarhúzóhegy
- 1× Övcsipesz
- 1× Csavarhúzóhegy nyílás 5
- 1× Használati útmutató

4 TERMÉK ÁTTEKINTÉS



- | | | | |
|---|---------------------------|----|-------------------------|
| 1 | Fúrógép fogak | 6 | Szellőzőnyílások |
| 2 | Fúrógép gyűrű | 7 | Övcsipesz |
| 3 | Nyomatékszabályozó | 8 | Jobb/bal futás kapcsoló |
| 4 | Funkcióválasztó kapcsoló | 9 | Fogantyú |
| 5 | Sebességválasztó kapcsoló | 10 | Akkumulátor kioldó gomb |
| | | 11 | Akkumulátor |

- | | | | |
|----|---------------------------------|----|-----------|
| 12 | Be-/kikapcsoló kapcsoló | 14 | LED Lámpa |
| 13 | Akkumulátor töltöttségi kijelző | | |

5 AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

5.1 ELLENŐRIZZE A TERMÉKET ÉS A SZÁLLÍTÁSI TERJEDELMET

⚠ FIGYELMEZTETÉS! FULLADÁSVESZÉLY!

» Minden csomagolóanyagot tartson távol gyermekektől és háziállatoktól – ezek az anyagok potenciális veszélyforrást jelentenek, pl. B. Megfulladhat tőle, vagy lenyelheti apró részeit.

⚠ VIGYÁZAT! KÁROSODÁS VESZÉLY!

» Legyen óvatos a csomagolás kinyitásakor, hogy elkerülje a termék károsodását. Kerülje az éles tárgyak használatát.

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Távolítsa el a csomagolóanyagokat és az összes műanyag/védőfóliát.
3. Ellenőrizze, hogy a szállítás teljes-e (lásd a „**Szállítási terjedelem**” fejezetet).
4. Ellenőrizze, hogy a terméken vagy az egyes alkatrészekon nincs-e sérülés. Ha ez a helyzet, ne használja a terméket. Lépjen kapcsolatba a szervizközponttal a jelen kézikönyv elején található elérhetőségeken.

5.2 ALAPVETŐ TISZTÍTÁS

Első használat előtt tisztítsa meg a termék minden részét a **Tisztítás és ápolás** fejezetben leírtak szerint.

6 MŰKÖDÉS

6.1 FORGÁSIRÁNY SZABÁLYOZÁSA

- A forgásirány az óramutató járásával megegyező/balra forgáskapcsolóval **8** állítható.
- Csúsztassa az óramutató járásával ellentétes forgáskapcsolót jobbra az óramutató járásával ellentétes forgatás kiválasztásához.
- Csúsztassa a jobb/bal forgáskapcsolót balra az óramutató járásával megegyező irányba történő forgatás kiválasztásához.

ⓘ MEGJEGYZÉS

» Ha a jobb/bal forgáskapcsoló közepén van, a vetőgép le van zárva és nem lehet bekapcsolni. Javasoljuk, hogy ezt a beállítást biztonsági funkcióként használja, hogy elkerülje a készülék véletlenszerű bekapcsolását.

6.2 FUNKCIÓVÁLASZTÓ KAPCSOLÓ

A funkcióválasztó kapcsolón **4** lévő szimbólumok a tengelykapcsoló beállításait jelzik.

6.3 NYOMATÉKSZABÁLYZÓ

Állítsa be a kívánt beállítást a nyomatékszabályozón **3**: minél nagyobb a szám a nyomatékszabályozón, annál nagyobb a készülék által biztosított nyomatek.

6.4 FÚRÁSI SEBESSÉGEK

A készülék 2 fúrési sebességgel rendelkezik, amelyek a fokozatválasztó kapcsoló **5** előre vagy hátra mozgatásával állíthatók. A sebességváltó kapcsolón **5** lévő szám mutatja, hogy melyik pozíciót választották ki.

pozíció 1: Lassú fúráshoz, nagy átmérőjű fúrószerű vagy csavarok becsavarásához. A szerszám alacsony fordulatszámra nagy nyomateket ad le.

pozíció 2: Gyors fúráshoz vagy kis átmérőjű fúrókhoz. A szerszám alacsony nyomateket ad le nagy fordulatszámra.

6.4.1 IZBIRA

	FUNKCIÓVÁLASZTÓ KAPCSOLÓ	NYOMATÉKSZA- BÁLYOZÓ	SEBESSÉGVÁLASZTÓ KAPCSOLÓ
Csavar funkció		1 – 18*	1
Falazat / beton		N/A	2
Fa fúrása		N/A	1 vagy 2
Fém fúrása		N/A	1 vagy 2

- *
- Állítson be alacsony számot kis csavarokhoz vagy puha anyagokhoz.
 - Nagy csavarokhoz, kemény anyagokhoz és csavarok megjelzéséhez állítson be magas számot.
 - A csavarok becsavarásakor állítsa be a számot a lehető legalacsonyabbra. Ha a csúszókuplung a csavar teljes becsavarása előtt kapcsol be, állítson be nagyobb számot.

i MEGJEGYZÉS

» Ha a készülék használat közben túlságosan felforrósodik, azonnal hagyja abba a működést, és hagyja kihűlni, mielőtt folytatná a munkát. A hűtési idő lerövidíthető, ha a fúrót terhelés nélkül maximális fordulatszámra üzemeltetjük. Mindig ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások **6** ne legyenek eltömődve vagy letakarva, és ne kerüljön por a szellőzőnyílásokon keresztül a készülék testébe. A por, különösen a fémpor károsíthatja vagy tönkretelheti a készüléket.

6.4.2 SZERSZÁM BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

A szerszám be- és kikapcsolása a BE/KI kapcsolóval **12** történik. Ez a kapcsoló a sebesség beállítására is szolgál.

- A szerszámot a BE/KI kapcsoló **12** megnyomásával lehet bekapcsolni. Minél tovább nyomják a kapcsolót, annál nagyobb a sebesség.
- A BE/KI kapcsoló **12** elengedésekor a szerszám leáll.

6.4.3 LED LÁMPA

A LED Lámpa **14** automatikusan kigyullad, amint megnyomja a be-/kikapcsolót **12**.

7 TARTOZÉKOK

Csak olyan tartozékokat használjon, amelyek fordulatszám-határa legalább akkora, mint a szerszám maximális üresjáratú fordulatszáma.

8 TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

8.1 TISZTÍTÁS

⚠ VESZÉLY! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

» Tisztítás előtt vegye ki az akkumulátort a termékből.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! ÁRAMÜTÉS VAGY RÖVIDZÁRLAT VESZÉLYE!

» Soha ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba. Ne engedje, hogy víz vagy más folyadék kerüljön a házba.

VIGYAZATI! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

» Ne használjon agresszív tisztítószereseket, fém vagy nylon sörtéjű keféket vagy éles vagy fémes tisztítószereseket, például késeket, kemény spatulákat és hasonlókat. Ezek károsíthatják a termék felületét.

8.2 KARBANTARTÁS ÉS GONDOZÁS

⚠ FIGYELMEZTETÉS! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

» A jelen kézikönyvben említetteken kívül minden karbantartást szakszerviznek kell elvégeznie. Karbantartásért forduljon az ügyfélszolgálathoz.

8.3 TÁROLÁS

VIGYAZATI! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

» Kerülje és óvja a terméket portól, víztől, nedvességtől, fagytól, szélsőséges hőmérsékletektől, magas páratartalomtól és közvetlen napfénytől.

- Tárolás előtt tisztítsa meg minden alkatrészt a **Tisztítás és Gondozás** fejezetben leírtak szerint.
- Tárolás előtt teljesen szárítsa meg a terméket.
- A terméket mindig hűvös és száraz helyen, 5°C és 20°C közötti környezeti hőmérsékleten tárolja.
- A terméket gyermekektől és háziállatoktól elzárva tárolja.

8.4 SZÁLLÍTÁS

- Óvja a terméket rázkódástól vagy ütéstől, pl. B. járművekben történő szállításkor.
- Biztosítsa a terméket elcsúszás ellen. Használjon bungee zsinórt, racsnis rögzítőhevedereket vagy hasonló eszközöket.

9 MŰSZAKI ADATOK

Sebesség:	0 – 350 / 1400 min ⁻¹
Percenkénti ütésszám:	0 – 5250/21000 min ⁻¹
Behúzható fej	10 mm
Torzio:	28 Nm
Súly:	1,08 kg

FURATÁS

Zajnyomás L_{pa}:	72,6 dB(A)
Bizonytalanság K_{pa}:	5 dB(A)
Hangteljesítmény szint L_{WA}	80,6 dB(A)
Bizonytalanság K_{WA}:	5 dB(A)

ÜTVEFŰRÁS

Zajnyomás L_{pa}:	84,74 dB(A)
Bizonytalanság K_{pa}:	3 dB(A)
Hangteljesítmény szint L_{WA}	92,74 dB(A)
Bizonytalanság K_{WA}:	3 dB(A)

KÉZ-KAR REZGÉS

Fém a_{h,D}:	1,299 m/s ²
Beton h_{h,D}:	9,023 m/s ²
Bizonytalanság K:	1,5m/s ²

AKKUMULÁTOR FBT-CLB014

Feszültség:	12V d.c.
Kapacitás:	2 Ah, 24 Wh

TÖLTŐ FBT-CLC011

(nem tartozik a szállítási terjedelembé)

Bemenet:	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz, 50 W
Kimenet:	12 V d.c.
Töltési áram:	2400 mA

9.1 TÖLTÉS USB-N KERESZTŰL

Az akkumulátor USB-C töltővel (5,0V d.c. bemenet, 1,8 A) és/vagy USB-porton keresztül tölthető.

i FIGYELEM

» A csomag csak az USB-kábelt tartalmazza.

10 HULLADÉKFELDOLGOZÁS ÉS ÚJRAFELHASZNÁLÁS



A gépet nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.

A gép a szállítási sérülések elkerülése érdekében csomagolásban van. Ez a csomagolás nyersanyag, ezért újrafelhasználható, vagy vissza lehet vinni a

nyersanyagciklusba. A gép és tartozékai különböző anyagokból, például fémből és műanyagból készülnek. A hibás alkatrészeket veszélyes anyagként ártalmatlanítsa. Bővebb információért forduljon a kereskedőhöz vagy a városházához!

A termék és a használati utasítás változhat. A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

10.1 AKKUMULÁTOROK



Ne dobja az elemeket a háztartási hulladékkal együtt. Az akkumulátorok ártalmatlanításakor vegye figyelembe a környezet védelmét. A környezetbarát ártalmatlanítás érdekében kérjük, forduljon a helyi önkormányzathoz.

11 ES-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi, a **Batavia B.V., Weth. Wassebaliestraat 6d, NL-7951 SN Staphorst**, kizárólagos felelősségünkre kijelentjük, hogy a **Akkumulátoros ütvefűrő-csavarozó, típus FBT-CID004**, megfelel az alapvető biztonsági követelményeknek, amelyek az alábbi európai irányelvekben szerepelnek **2014/30/EU** Elektromágneses kompatibilitás (EMC), **2006/42/EG** (Gépek), **2011/65/EU** (RoHS), **(EU) 2023/1542** és azok módosításai. A megfelelőség értékelése során az alábbi harmonizált szabványokat vettük figyelembe:

EN 62841-1:2015+A11

EN 62841-2-1:2018+A11+A1+A12

AfPS GS 2019:01 PAK

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 62133-2:2017 + A1:2021

Staphorst, 2025. október 19.

Jin Min, Minőségügyi vezető és a műszaki dokumentáció adminisztrátora
Batavia B.V., Weth. Wassebaliestraat 6d,

7951 SN Staphorst, Hollandia

A termék és a felhasználói kézikönyv változhat. A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

12 JÓTÁLLÁSI

Kérjük jótállási igényérvényesítés esetén forduljon a termékkel és az annak vételáráról kiállított számlával / nyugtával a magyarországi **ALDI áruházakhoz**.

12.1 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A fogyasztóval szerződést kötő (a jótállásra kötelezett) vállalkozás cégneve és címe:

ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (Mészárosok útja 2., 2051 Biatorbágy, HUNGARY).

12.1.1 A JÓTÁLLÁSSAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A fogyasztó és vállalkozásunk közötti szerződés keretében eladott, jogszabály alapján kötelező jótállás alá tartozó új tartós fogyasztási cikkekre (a vonatkozó jogszabály mellékletében meghatározott, jellemzően 10.000,- Ft eladási ár feletti termékek) előírt kötelező jótállási idő

- 10 000** forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén **1 év**,
- 100 000** forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén **2 év**,
- 250 000** forint eladási ár felett **3 év**.

Vállalkozásunk ugyanakkor a jelen jótállási jegyen feltüntetett, Magyarország területén fogyasztónak minősülő személyek által vásárolt, ekként megjelölt, új tartós fogyasztási cikk esetén az erre vonatkozó alábbi feltételek mellett 3 évre vállal jótállást, függetlenül attól, hogy a fogyasztási cikk jogszabály előírása alapján egyébként kötelező jótállás alá tartozik-e.

A jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. világítótestek, akkumulátor kapacitás, gumiabroncsok, védő-, takaróanyagok) rendes elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználata szerinti „hibás” volta esetén fennálló jótállási kötelezettséget.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha vállalkozásunk a jótállási kötelezettségének a fogyasztó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított **3 hónapon** belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A fogyasztó általi használat során keletkező sérülésekre (pl. karcolások, horpadások, törések) a jótállás nem vonatkozik.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával, vagy ha az üzembe helyezést vállalkozásunk vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napján kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyzeti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállási időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetészerűen nem használhatta. A fogyasztási cikknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási határidő újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. Az önként vállalt jótállás időtartama alatt a jótállási idő nem indul újra, kivéve, amennyiben a kicserélésre vagy kijavításra a jogszabályban előírt jótállási idő alatt kerül sor. Ebben az esetben a jogszabály szerinti jótállási időtartam indul újra.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa, ill. a fogyasztási cikk tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősülnek.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelyek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegyen nem rögzített szabályok vonatkozásában a mindenkor hatályos vonatkozó magyar jogszabályi előírások irányadók. A jótállási jegy szabálytalan kiállítás vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok a számlával, ill. nyugtával érvényesíthetőek.

A fogyasztó mindennemű jótállási igényét érvényesítheti a magyarországi ALDI áruházakban, míg a kijavítás, ill. bizonyos esetekben a kicserélés (szükség szerint a teljes fogyasztási cikknek vagy csak egyes alkatrészeinek a kicserélése) iránti igény a fogyasztó választása szerint a vállalkozásunk székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a jelen jótállási tájékoztatóban feltüntetett **JAVÍTÓSZOLGÁLTATNÁL** közvetlenül is érvényesíthető. Utóbbi esetben a fogyasztó a kijavítás, ill. kicserélés lebonyolításának részleteit a **JAVÍTÓSZOLGÁLTATALL** közvetlenül egyezteteti. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségeket vállalkozásunkat terhelik. Ha a fogyasztási cikk meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a fogyasztási cikk karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha vállalkozásunk e tekintetben tájékoztatói kötelezettségének eleget tett. Kicserélés vagy elállás esetén a fogyasztó nem köteles a fogyasztási cikknek azt az értékcsökkenését megértíteni, amely a rendeltetészerű használat következménye.



A jogszabály alapján kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkek esetén, ha az adott fogyasztási cikk rögzített bekötésű, ill. 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható, a fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról vállalkozásunk, vagy - a **JAVÍTÓSZOLGÁLATNÁL** közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a **JAVÍTÓSZOLGÁLAT** gondoskodik.

A fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni, ha

- (i) a jogszabály szerinti jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozásunk részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható; vagy
- (ii) a jogszabály szerinti jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítást, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozásunk költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni; vagy
- (iii) a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozásunk részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor.

Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozásunk köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló nyugtán számlán feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A nyolc napon belüli kicserélésre vagy vételár visszatérítésre vonatkozó ezen előírások a kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkek közül az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrészt kerülhet beépítésre. Vállalkozásunk, ill. a **JAVÍTÓSZOLGÁLAT** a kijavítás, ill. kicserélés során nem felel a fogyasztási cikken a fogyasztó, ill. harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.

Vállalkozásunknak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor vállalkozásunk a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

12.1.2 A JÓTÁLLÁSI IGÉNY BEJELENTÉSE

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozásunkkal közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közlöt hibát késedelem nélkül közlötnek kell tekinteni. A közlés késedeleméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igényt a fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a fogyasztó a jótállási igényét a fogyasztási cikkek - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

12.1.3 MENTESÜLÉS A JÓTÁLLÁSI FELELŐSSÉG ALÓL

Vállalkozásunk mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás időpontja után keletkezett (pl. rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, a használati-kezelési útmutató szerinti karbantartás elmulasztása).

A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a fogyasztási cikkekhez magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be.

12.1.4 A FOGYASZTÓT A JÓTÁLLÁS ALAPJÁN MEGILLETŐ JOGOK

A fogyasztó a Ptk. 6:159. §-ában rögzített szabályok szerint

- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettségek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- vagy a vételár arányos leszállítást igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha vállalkozásunk a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, ill. ha ezen kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításához vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jogszabály alapján kötelező jótállás alá nem tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében (a vonatkozó jogszabály mellékletében meg nem határozott, jellemzően 10.000,- Ft eladási ár alatti termékek) a fogyasztó a vállalkozásunk által **önként** vállalt jótállási kötelezettség alapján, a fentiekől eltérően

- kicserélést igényelhet, vagy
- a szerződéstől elállhat és a vételár visszatérítését igényelheti.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a fogyasztási cikk tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott jótállási jogáról másira térhet át, az áttéréssel okozott költséget köteles azonban vállalkozásunknak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre vállalkozásunk adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellekszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat kell megfelelően alkalmazni.





IMPORTÁLTA

BATAVIA B.V.

WETH. WASSEBALIESTRAAT 60,
NL-7951 SN STAPHORST,
HOLLANDIA

KÍNAI GYÁRTMÁNY

V01/0326