



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

AKKUMULÁTOROS SZÚRÓFŰRÉSZ 12V



FERREX®

JAVÍTÓSZOLGÁLATI HOTLINE 859070

KÉRJÜK FORDULJON A MAGYARORSZÁGI **ALDI** ÁRUHÁZAKHOZ.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
FBT-CJS004

06/2026

3
ÉV JÓTÁLLÁS

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TARTALOM

1	Általános	3
2	Biztonság	3
2.1	Jelzőszavak magyarázata	3
2.2	Jelképek magyarázata	3
2.3	Általános biztonsági utasítások elektromos szerszámokhoz	3
2.4	Biztonsági utasítások szúrófűrészekhez	5
2.5	További biztonsági utasítások	5
2.6	További biztonsági utasítások szúrófűrészekhez	5
2.7	Használat előtt	5
2.8	Használat közben	6
2.9	További biztonsági utasítások akkumulátorokhoz és töltőkhöz	6
2.10	Renderletésszerű használat	6
3	Szállítási terjedelem	7
4	Termék összetevői	7
5	Első használat előtt	7
5.1	Ellenőrizze a terméket és a szállítási tartalmat	7
5.2	Alapvető tisztítás	7
6	Használat	7
6.1	Elem	7
6.2	Be- és kikapcsolás	7
6.3	Fűrészlap behelyezése	7
6.4	A lengőmozgás beállítása	8
6.5	Ferde vágások készítése	8
6.6	Párhuzamvezető	8
6.7	Porelszívó rendszer csatlakoztatása	8
6.8	Fűrészlap típusok	8
6.9	LED világítás	8
7	Tartozékok	8
8	Tisztítás és karbantartás	8
8.1	Tisztítás	8
8.2	Karbantartás	8
8.3	Tárolás	9
8.4	Szállítás	9
9	Műszaki adatok	9
9.1	Teljes rezgés- és zajkibocsátási értékek	9
9.2	Töltés USB-n keresztül	9
10	Hulladékfeldolgozás és Újrafelhasználás	9
10.1	Akkumulátorok	9
11	ES-Megfelelőségi nyilatkozat	10
12	Jótállási	10
12.1	Jótállási tájékoztató	10

1 ÁLTALÁNOS



A használati útmutatók hasznos tippeket adnak az új készülék használatához. Segítenek abban, hogy minden funkciót használjon, megelőzzék a félreértéseket és elkerüljék a károkat. Kérjük, szánjon időt a kézikönyv alapos elolvasására, és őrizze meg későbbi hivatkozás céljából.

Kérjük, olvassa el az összes biztonsági utasítást!

Ez a kézikönyv fontos információkat tartalmaz a készülék működtetéséről és kezeléséről. Őrizze meg ezt a használati útmutatót a jövőbeni felhasználásra. Kérjük, adja tovább a készülékkel együtt, ha azt harmadik félnek átadja. Ez a kézikönyv PDF formátumban elérhető a www.ferrex12vpower.com oldalon.

2 BIZTONSÁG

2.1 JELZŐSZAVAK MAGYARÁZATA

A következő jelzőszavakat használjuk ebben a kézikönyvben, a terméken és/vagy a csomagoláson.

⚠ VESZÉLY!

» Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet jelez, amely el nem kerülése esetén halált vagy súlyos sérülést okozhat.

⚠ FIGYELEM!

» Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet jelez, amely el nem kerülése esetén halált vagy súlyos sérülést okozhat.

⚠ FIGYELEM!

» Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet jelez, amely el nem kerülése esetén kisebb vagy közepes sérülést okozhat.

ℹ ÖVETŐSSÁG!

» Ez a jelzőszó veszélyes helyzetet jelez, amely elkerülése esetén anyagi kárt okozhat.

ℹ MEGJEGYZÉS

» Ez a jelzőszó ajánlott tippekhez és gyakorlatokhoz, amelyek nem kapcsolódnak személyi sérüléshez.

2.2 JELKÉPEK MAGYARÁZATA

A következő szimbólumokat használjuk a használati útmutatóban vagy a terméken:



FIGYELMEZTETÉS – Olvassa el az utasításokat a sérülés kockázatának csökkentése érdekében.



Mindig viseljen hallásvédőt. A zajnak való kitettség halláskárosodást okozhat.



Viseljen védőszemüveget. A működés közben keletkező szikrák, illetve a gépből származó szilánkok, forgácsok és por szemkárosodást okozhatnak.



Viseljen porálcot. Fa vagy más anyag megmunkálásakor egészségre ártalmas por szabadulhat fel. Az azbesztest tartalmazó anyagokat tilos feldolgozni!



Ne tegye ki az akkumulátort 40 °C feletti hőmérsékletnek.



Ne tegye ki az akkumulátort tűznek. Robbanásveszély!



Óvja az akkumulátort a vízzel való érintkezéstől. Ne merítse az akkumulátort vízbe. Robbanásveszély!



A "Bevizsgált biztonság" pecsét (GS jelzés) igazolja, hogy a termék megfelel a termékbiztonsági törvénynek (ProdSG), és előrelátható, rendeltetésszerű használat esetén biztonságos.



A CE jelentése: "Conformité Européenne". Ez azt jelenti: "Megfelel az EU irányelveinek". A CE jelöléssel a gyártó igazolja, hogy ez a gép megfelel a vonatkozó európai irányelveknek.



A gépet nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni.

2.3 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ELEKTROMOS

SZERSZÁMOKHOZ

⚠ FIGYELEM!

» A termék helytelen kezelése sérülésekhez vezethet.

⚠ FIGYELEM!

» **Figyelem! Olvassa el figyelmesen az összes utasítást.** Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos személyi sérülést okozhat.

» **Őrizze meg ezeket az utasításokat!**

Az alábbi figyelmeztetéseken a "szerszámgép" kifejezés mind a hálózati, mind az akkumulátoros (vezeték nélküli) eszközökre vonatkozik.

2.3.1 MUNKATERÜLET

- Gondoskodjon rendezett és jól megvilágított munkakörnyezetről.** A rendetlen és sötét munkaterületek balesetnek vezetnek.
- Sose használjon elektromos szerszámokat olyan környezetben, ahol robbanásveszély áll fenn, például gyúlékony folyadékok, gázok, gőzök vagy más anyagok közelében.** Az elektromos szerszámok szikrákat okozhatnak, amelyek meggyújtják ezeket az anyagokat.
- Elektromos szerszám használatakor tartsa távol a gyerekeket és a nézelődőket.** A figyelemelterelés miatt elveszítheti az irányítást a szerszám felett.



2.3.2 ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- A gépek csatlakozódugóinak szorosan kell illeszkedniük a konnektorba. Soha ne módosítsa a dugót vagy a konnektort. Ne használjon adaptereket földelt elektromos szerszámokhoz.** A szabványos dugók és a hozzájuk illő aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- Kerülje a fizikai érintkezést földelt felületekkel, például csövekkel, vezetékekkel, radiátorokkal, tűzhelyekkel és hűtőszekrényekkel.** Ha a teste földelt, az áramütés kockázata megnő.
- Soha ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedvességnek.** Ha víz kerül az elektromos szerszámba, az áramütés kockázata megnő.
- Ne használja a vezetéket a szerszám hordozására, mozgatására vagy kihúzására. Védje a vezetéket olajtól, hőtől, éles szélektől és mozgó alkatrészekről.** A sérült vagy beakadt vezetékek növelik az áramütés kockázatát.
- Kültéri használat esetén használjon kültéri hosszabbítót az elektromos szerszámmal.** A kültéri használatra alkalmas hosszabbító csökkenti az áramütés kockázatát.
- Mindig használjon elektromos berendezéseket áram-védőkapcsolóval együtt.** Az áram-védőkapcsoló használatát csökkenti az áramütés kockázatát.

2.3.3 SZEMÉLYI BIZTONSÁG

- Mindig legyen éber, figyeljen oda, mit csinál, és használjon józan ésszel elektromos szerszám használatakor. Ne használjon elektromos szerszámot, ha fáradt, vagy ha drogot, alkoholt vagy gyógyszert fogyasztott.** Egy pillanatnyi figyelmetlenség súlyos sérülést okozhat elektromos szerszám használatakor.
- Használjon védőeszközöket. Mindig viseljen védőszemüveget.** A védőfelszerelések, például porálar, csúszásmentes talpu munkacipő, védősisak és hallásvédelem megfelelő használata csökkenti a személyi sérülés kockázatát.
- Akadályozza meg a szerszám véletlen elindítását. Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló KI állásban van, mielőtt a készüléket a hálózathoz vagy akkumulátorhoz csatlakoztatja, illetve mielőtt felemeli vagy hordozza a készüléket.** Soha ne vigyen elektromos szerszámot úgy, hogy ujjja a kapcsolón van, és soha ne dugja be a bekapcsolt szerszámot: ez balesethez vezethet.
- Kapcsolás előtt távolítson el minden beállító- és egyéb kulcsot a szerszámból.** A forgó alkatrészen lévő beállító- vagy egyéb kulcsok sérülést okozhatnak.
- Ügyeljen arra, hogy soha ne veszítse el az egyensúlyát; mindig tartsa mindkét lábát szilárdan a padlón.** Ez segít a szerszám irányításában váratlan helyzetekben.
- Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert. Tartsa távol haját, ruházatát és kesztyűjét a mozgó alkatrészekről.** A laza ruházat, ékszerek és hosszú haj beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
- Ha lehetőség van porleszívó rendszer csatlakoztatására, győződjön meg róla, hogy azt helyesen csatlakoztatta és használja.** Ezeknek a rendszereknek a használata csökkenti a por okozta veszélyeket.

- Ne ringassa magát hamis biztonsággal, és ne hagyja figyelmen kívül a biztonsági szabályokat, még akkor sem, ha már jól ismeri a szerszámot többszöri használat után.** A gondatlan használat egy pillanat alatt súlyos sérülést okozhat.

2.3.4 ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA

- Ne erőltesse az elektromos szerszámokat. Használja a megfelelő szerszámot az adott feladathoz.** A megfelelő elektromos szerszám hatékonyabban és biztonságosabban végzi el a munkát a tervezett sebességen.
- Soha ne használjon hibás BE/KI kapcsolóval rendelkező elektromos szerszámot.** Minden olyan elektromos szerszám, amelyet nem lehet a kapcsolóval be- vagy kikapcsolni, veszélyes, és meg kell javítani.
- Állítás, tartozékcseré vagy tárolás előtt húzza ki a hálózati vezetéket és/vagy vegye ki az akkumulátort, ha az eltávolítható.** Ezeknek a megelőző biztonsági intézkedéseknek a betartása csökkenti a véletlen indítás kockázatát.
- A használaton kívüli elektromos szerszámokat tartsa gyermekektől elzárva, és ne engedje, hogy a készüléket olyan személyek használják, akik nem ismerik azt vagy az utasításokat.** Az elektromos szerszámok veszélyesek képzetlen felhasználók kezében.
- Tartsa karban megfelelően az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek megfelelően rögzítve vannak-e. Ellenőrizze azt is, hogy nincsenek hibás alkatrészek vagy egyéb olyan körülmények, amelyek befolyásolhatják a szerszám működését. Ha a szerszám sérült, használat előtt javíttassa meg.** Sok balesetet okoz a szerszámok nem megfelelő karbantartása.
- Gondoskodjon arról, hogy a vágó- és fűrészszerszámok élesek és tiszták maradjanak.** A jól karbantartott, éles vágó- és fűrészszerszámok kevésbé hajlamosak elakadni, és könnyebben irányíthatók.
- Használja az összes elektromos szerszámot, tartozékot, fűrészárat stb. az utasításoknak megfelelően, és úgy, ahogyan azt a szerszám kialakítása előírja. Vegye figyelembe a munkakörülményeket és az elvégzendő feladatot.** A készszerszámok rendeltetésüktől eltérő használata veszélyes helyzetekhez vezethet.
- Tartsa a fogantyúkat és markolatokat szárazon, tisztán, olaj- és zsírtól mentesen.** A csúszós fogantyúk és markolatok lehetetlenné teszik a szerszám biztonságos kezelését és irányítását váratlan helyzetekben.

2.3.5 AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA

- Csak a gyártó által megadott akkumulátortöltővel töltsé újra.** Egy adott akkumulátorhoz alkalmas töltő más típusú akkumulátorral használva tűzveszélyt jelenthet.
- Elektromos gépeket csak a számukra tervezett akkumulátorral használjon.** Más akkumulátorok használata sérülés- és tűzveszélyt jelenthet.





- c) **Használaton kívül tartsa az akkumulátort távol más fém tárgytól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szegektől, csavaroktól vagy más kis fém tárgytól, amelyek kapcsolat hozhatnak létre az akkumulátor két pólusa között.** Az akkumulátor pólusai közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
- d) **Helytelen használat esetén folyadék szivároghat ki az akkumulátorból; kerülje a vele való érintkezést. Ha véletlenül érintkezik vele, öblítse le az érintett területet vízzel. Ha a folyadék a szemébe kerül, azonnal forduljon orvoshoz.** Az akkumulátorból származó folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.
- e) **Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy szerszámot.** A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlanul viselkedhetnek, ami tüzet, robbanást vagy sérülést okozhat.
- f) **Ne tegye ki az akkumulátort vagy a szerszámot tűznek vagy túl magas hőmérsékletnek.** Tűz vagy 130°C feletti hőmérséklet robbanást okozhat.
- g) **Tartsa be az összes töltési utasítást, és ne töltsé az akkumulátort vagy a szerszámot az utasításokban megadott hőmérséklettartományon kívül.** Helytelen töltés vagy a megadott hőmérséklettartományon kívüli töltés károsíthatja az akkumulátort, és növelheti a tűz kockázatát.

2.3.6 SZOLGÁLTATÁS

- a) **Forduljon szakképzett szakemberhez, aki eredeti alkatrészeket használ a szerszám javításakor.** Ez biztosítja a készülék megfelelő működését.
- b) **Sérült akkumulátorokon soha ne végezzen karbantartást saját maga.** Az akkumulátor karbantartását csak a gyártó vagy hivatalos szerviz végezheti.

2.4 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZÚRÓFŰRÉSZEKHEZ

- a) **Olyan munkák során, ahol a tartozék rejtett vezetékkel érintkezhet, tartsa a szerszámot a szigetelt fogantyúknál.** Ha a tartozék áram alatt lévő vezetékkel érintkezik, a szerszám fém részei áram alá kerülhetnek, és a felhasználó áramütést szenvedhet.
- b) **Használjon szorítókat vagy más praktikus eszközöket a munkadarab stabil rögzítéséhez és alátámasztásához.** A munkadarab kézzel vagy testtel való tartása instabilitást okoz, és az irányítás elvesztéséhez vezethet.

2.5 TOVÁBBI BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és a készüléket csak az abban leírtak szerint használja.
- A használt csomagolóanyagot gondosan dobja ki, vagy tartsa gyermekektől távol. Fulladásveszély!
- Fizikai, érzékszervi vagy mentális fogyatékossgal élő személyek csak felügyelet mellett, szakképzett személy biztonsági oktatása után használhatják a készüléket.

- A készülék nem játék, és gyermekek nem használhatják. Használat közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket. Tartsa gyermekektől vagy felügyeletre szoruló személyektől távol. A gyermekeket mindig felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.
- Ne vágjon vagy fűrészeljen olyan területeken, ahol rejtett elektromos, gáz- vagy vízvezetékek lehetnek.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes anyát, csavart és egyéb rögzítőelemet, és szükség esetén húzza meg őket.
- Ne használja tovább a készüléket, ha az megsérül; javíttassa szakemberrel, vagy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. Ne szerelje szét a készüléket, és ne próbálja meg saját maga megjavítani.
- Ne hagyja, hogy a szerszám gyakori használata miatti megszokás túlságosan elbizakodottá tegye Önt
- hogy figyelmen kívül hagyja a szerszám biztonsági előírásait. Egy óvatlan mozdulat egy pillanat alatt súlyos sérülést okozhat.
- Tartsa a fogantyúkat és a megfogott felületeket szárazon, tisztán, olaj- és zsírtmentesen. A csúszós fogantyúk és felületek megakadályozhatják, hogy váratlan helyzetekben biztonságosan kezelje és irányítsa a szerszámot.
- Tartsa az elektromos szerszámot a szigetelt fogantyúknál, amikor olyan műveletet végez, ahol a fűrészlappal rejtett vezetékkel érintkezhet. Ha "feszültség alatt álló" vezetékkel érintkezik, az elektromos szerszám fém részei is "feszültség alá kerülhetnek", ami áramütést okozhat a felhasználónak.
- Használjon szorítókat vagy más praktikus eszközöket a munkadarab biztonságos rögzítéséhez, és támassza azt stabil felületre. Ha kézzel vagy a testéhez szorítva tartja a munkadarabot, az instabil marad, és elveszítheti felette az irányítást.

2.6 TOVÁBBI BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZÚRÓFŰRÉSZEKHEZ

- Csak ehhez a modellhez megfelelő fűrészlappokat használjon. Ne dolgozzon tompa, sérült vagy meghajlott fűrészlappokkal. Győződjön meg róla, hogy a fűrészlapp biztonságosan rögzítve van, mielőtt bekapcsolja a készüléket.
- Ne próbáljon olyan kisméretű munkadarabot vágni, amelyet nem lehet biztonságosan rögzíteni. Ne támassza a munkadarabot kézzel vagy lábbal. A készülék visszarúgásának veszélye fennáll! Ne nyúljon a készülék eleje fölé a kezével, és ne tegye egyik kezét sem a fűrészlapp közelébe, például laza szilánkok, forgácsok vagy beszorult munkadarab-darabok eltávolításához.
- Mindig vegye ki az akkumulátort a készülékből, amikor nem használja, karbantartás előtt vagy a fűrészlapp cseréje előtt.
- Saját biztonsága érdekében viseljen védőszemüveget, porálcot és hallásvédőt.
- Győződjön meg róla, hogy nincsenek szögek, csavarok vagy hasonló tárgyak a munkadarabban.

2.7 HASZNÁLAT ELŐTT

- Jelentse a csavarok, szögek és hasonló tárgyak által okozott sérüléseket a munkadarabon; távolítsa el ezeket a munka megkezdése előtt.





- Használjon megfelelő keresőszóként a rejtett közművezetékek felderítéséhez, vagy konzultáljon a helyi közműszolgáltatóval (az elektromos vezetékkel való érintkezés tüzet és áramütést okozhat; a gázvezeték sérülése robbanást okozhat; a vízvezeték megsértése anyagi kárt vagy áramütést okozhat).
- Rögzítse a munkadarabot (a szorítóval vagy satuval rögzített munkadarab biztonságosabb, mint a kézzel tartott).

2.8 HASZNÁLAT KÖZBEN

- Tartsa az elektromos szerszámot a szigetelt fogófelületeknél **1**, amikor olyan munkát végez, ahol a tartozéok vagy csavar rejtett elektromos vezetékkel érintkezhet (a feszültség alatt álló vezetékkel való érintkezés a szerszám fém részeit is feszültség alá helyezheti, ami áramütést okozhat).
- Szokatlan viselkedés vagy furcsa zajok esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket, vagy húzza ki a töltőt a konnektorból.

2.9 TÖVÉBBI BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AKKUMULÁTOROKHOZ ÉS TÖLTŐKHÖZ

Elektromos szerszámok használatakor mindig be kell tartani az alábbi biztonsági óvintézkedéseket az áramütés, sérülés és/vagy tűz megelőzése érdekében. Olvassa el és figyelmesen tartsa be ezeket az ajánlásokat a gép használatá előtt.

2.9.1 ELEMÉK

▲ FIGYELEM!

- » Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást vagy egyéb veszélyeket okozhat.
- » Az akkumulátorfolyadék súlyos sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ha az akkumulátorfolyadék bőrrel érintkezik, azonnal öblítse le a bőrt vízzel. Ha vörös kiütés, fájdalom vagy irritáció jelentkezik, azonnal forduljon orvoshoz. Ha az akkumulátorfolyadék szembe kerül, azonnal öblítse ki a szemét vízzel.
- Sohase próbálja meg felnyitni az akkumulátort.
- Ne tegye ki az akkumulátort víz hatásának.
- Ne tegye ki az akkumulátort hőhatásnak.
- Ne tárolja az akkumulátorokat olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40 °C-ot.
- Tartsa az akkumulátorokat gyermekektől elzárva.
- Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltsen az akkumulátorokat.
- Az akkumulátorok csak a mellékelt USB-C töltőkábellel vagy az FBT CLC011 töltővel tölthetők (nem tartozéok).
- Csak az elektromos szerszámokhoz szánt akkumulátorokat használja. Más akkumulátorok használata sérülést és tűzveszélyt okozhat.
- Az akkumulátorok ártalmatlanításakor kövesse a "**HULLADÉKKEZELÉS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS**" című fejezet utasításait.
- Ne sértsen meg vagy deformálja az akkumulátort (például ne szúrja át vagy üsse meg), mert ez sérülést és tűzveszélyt okozhat.
- Ne töltsön sérült akkumulátorokat.

- Legyen különösen óvatos az akkumulátorral. Ne ejtse le kemény felületre, és ne tegye ki nyomásnak vagy más mechanikai behatásnak. Tartsa az akkumulátort távol a szélsőséges hőtől és hidegtől.
- Fontos! Veszély! Sosem rövidzárja össze az akkumulátort, és ne tegye ki nedvességnek. Ne tárolja az akkumulátort olyan fém alkatrészekkel együtt, amelyek rövidzárlatot okozhatnak az érintkezőkön. Az akkumulátor túlmelegedhet, meggyulladhat vagy felrobbanhat.
- Az akkumulátorcellák nem cserélhetők, és a felhasználónak soha nem szabad kicserélnie azokat.
- Cserélje ki az akkumulátort, amikor eléri az élettartama végét. Csak az FBT-CLB014 modellszámú akkumulátorok kompatibilisek ezzel a készülékkel.

Szélsőséges használati körülmények között folyadék szivároghat ki az akkumulátorból. Ha folyadékot észlel az akkumulátoron, óvatosan törölje le azt egy ruhával. Kerülje a bőrrel való érintkezést. Ha a folyadék bőrrel vagy szemmel érintkezik, kövesse a fenti utasításokat.

2.9.2 TÖLTŐK

i MEGJEGYZÉS

- » Fontos! USB töltő vagy gyorsöltő nem tartozék.
- » Ajánlott töltési értékek: 5,0 V d.c. / 1,8 A (C típus).

A töltőt meghatározott feszültségre tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a típustáblán feltüntetett feszültséggel.

▲ FIGYELEM!

- » Húzza ki a töltőt a konnektorból, amikor nem használja, illetve tisztítsa vagy karbantartsa előtt.
- Sohase helyettesítse a töltőt hálózati csatlakozóval.
- A töltőt csak a mellékelt akkumulátor vagy a géphez kifejezetten vásárolt akkumulátorok töltésére használja. Más akkumulátorok felhasadása sérülést és anyagi kárt okozhat.
- Sohase próbáljon tölteni nem újratölthető elemeket.
- A sérült tápkábelt cseréltesse ki a gyártóval vagy egy hivatalos szervizzel a veszélyek elkerülése érdekében.
- Ne tegye ki a töltőt víznek.
- Ne nyissa fel a töltőt.
- Ne szúrja át a töltőt.
- A gépet/akkumulátort töltés közben jól szellőző helyen kell elhelyezni.
- A töltő kizárólag beltéri használatra készült.

2.10 RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

Ez az eszköz fűrészelésre szolgál. Ezt az akkumulátoros szűrőfűrészt csak magánháztartásokban szabad használni. A gépet csak a rendeltetésének megfelelő munkára szabad használni.

- A terméket csak a jelen útmutatóban leírtak szerint használja. Minden egyéb használat nem rendeltetés szerűnek minősül, és anyagi kárt vagy akár személyi sérülést is okozhat.
- Helytelen használat esetén sérülés lehetséges.
- A gyártó vagy a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetés szerű vagy helytelen használatból eredő károkért.



3 SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

- 1× Akkumulátoros szűrőfűrész
- 1× Akkumulátor
- 1× USB-C töltőkábel
- 1× Fűrészlap fához
- 1× Fűrészlap fémhez
- 1× Porelszívó adapter
- 1× Párhuzamvezető
- 1× Imbuszkulcs
- 1× Használati útmutató

4 TERMÉK ÖSSZETEVŐI



- 1 Fogantyú
- 2 Be-/kikapcsoló gomb
- 3 Elem
- 4 Fordulatszám-szabályozó
- 5 Porelszívó adapter
- 6 Lengőmozgás kapcsoló
- 7 Fűrészlap
- 8 Rögzítő zárak
- 9 Átlátszó védőburkolat
- 10 Fűrészlap tartó zár
- 11 LED világítás
- 12 Párhuzamvezető
- 13 Imbuszcscavart
- 14 Imbuszkulcs

5 ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

5.1 ELLENŐRIZZE A TERMÉKET ÉS A SZÁLLÍTÁSI TARTALMAT

⚠ FIGYELEM! FULDADÁSVESZÉLY!

- » Tartsa távol az összes csomagolóanyagot a gyermekektől és háziállatoktól; ezek az anyagok potenciális veszélyforrást jelentenek, mivel fennáll a fulladás vagy az apró alkatrészek lenyelésének veszélye.

FIGYELEM! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- » Legyen óvatos a csomagolás felbontásakor, hogy elkerülje a termék sérülését. Kerülje az éles tárgyak használatát.

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Távolítsa el a csomagolóanyagot és minden műanyag/védőfóliát.
3. Ellenőrizze, hogy a szállítás teljes-e (lásd a **TERMÉK ÁTTEKINTÉSE** részt).
4. Ellenőrizze a terméket vagy az egyes alkatrészeket sérülés szempontjából. Ha ez a helyzet, ne használja a terméket. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal a használati útmutató első oldalán megadott elérhetőségek egyikén.

5.2 ALAPVETŐ TISZTÍTÁS

Az első használat előtt tisztítsa meg a termék minden részét a **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS** részben leírtak szerint.

6 HASZNÁLAT

6.1 ELEM

6.1.1 AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE

Csúsztassa a feltöltött akkumulátort az akkumulátortartóba, amíg a helyére nem kattan.

6.1.2 AZ AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA

Az akkumulátor eltávolításához nyomja meg az akkumulátor kioldógombjait, majd húzza ki az akkumulátort a gépből. Ne használjon erőszakot.

6.2 BE- ÉS KIKAPCSOLÁS

Győződjön meg róla, hogy a fogantyú elengedése nélkül is meg tudja nyomni a be-/kikapcsoló gombot.

- A gép bekapcsolásához tolja előre a be-/kikapcsoló kapcsolót **2**, amíg az "I" felirat meg nem jelenik a kapcsolón.
- A gép kikapcsolásához tolja hátra a be-/kikapcsoló kapcsolót **2**, amíg a "0" felirat meg nem jelenik a kapcsolón.

6.3 FÜRÉSZLAP BEHELYEZÉSE

- Bármilyen munkavégzés előtt válassza le a készüléket az akkumulátorról.
- A fűrészlap behelyezéséhez először emelje fel az átlátszó védőburkolatot **9**.



- c) Oldja ki a fűrészlaptartó zárját **10** úgy, hogy elfordítja, amíg a fűrészlap behelyezhető a tartóba.
- d) Ezután engedje vissza a fűrészlaptartó zárját **10**, így a fűrészlap biztonságosan rögzül.
- e) Ezután hajtsa vissza az átlátszó védőburkolatot. Az átlátszó védőburkolatot mindig használni kell.

▲ FIGYELEM!

» Figyelem: A fűrészlap a súrlódás miatt fűrészelés közben nagyon felforrósodik. Vegye ezt figyelembe a fűrészlap eltávolításakor. Szükség esetén viseljen védőkesztyűt.

6.4 A LENGŐMOZGÁS BEÁLLÍTÁSA

A lengőmozgás a lengőkapcsoló **6** segítségével állítható be. A lengőmozgás vízszintes előretolást biztosít a fűrészlapnak. 0. fokozaton a fűrészlap nem mozog előre; a legnagyobb előretolás a 3. fokozaton van. A lefelé irányuló mozgás során a fűrészlap hátrafelé tolódik, hogy megkönnyítse a fűrészpör eltávolítását. Ez növeli a hosszirányú vágási sebességet és csökkenti a vágáshoz szükséges energiát. Ez növeli a fűrészlap élettartamát is.

6.4.1 FŰRÉSZELESHÉZ

- a) Fém esetén állítsa a lengőmozgást 0 vagy 1 fokozatra.
- b) HDF lap, rétegelt lemez és műanyag esetén: állítsa a lengőmozgást 1 vagy 2 fokozatra.
- c) Kemény- és puhafa, forgácslap és MDF esetén: állítsa a lengőmozgást 1, 2 vagy 3 fokozatra.

Minél keményebb az anyag, annál kisebb legyen a lengőmozgás, minél puhább, annál nagyobbra állítsa a lengőmozgást.

ÖVATOSSÁGI!

» A plusz függőleges mozgás miatt a vágott élek jobban szalásodnak, mint lengőmozgás nélküli munkavégzés esetén. A faalapú lapok felülete hajlamos szalásodni, különösen extra lengőmozgás esetén, tűzálló szerkezetük miatt.

6.5 FERDE VÁGÁSOK KÉSZÍTÉSE

Ezzel a fűrésszel akár 45°-os gérvágásokat is készíthet az alaplap szögének megdöntésével.

- a) Először lazítsa meg a két imbuszcsavart **13** az alaplap középső nyílásában a mellékelt imbuszkulccsal **14**.
- b) A csavarok meglazítása után tolja kissé hátra az alaplapot, amíg a ház fém fogai ki nem oldódnak az alaplapból.
- c) Most beállíthatja az alaplapot a kívánt szögbe.
- d) Rögzítse ebben a pozícióban úgy, hogy előretolja, majd újra meghúzza az imbuszcavárokat.

6.6 PÁRHUZAMVEZETŐ

Használja a párhuzamvezetőt **12** a munkadarab szélének párhuzamos vezetéséhez.

- a) Szerelje fel a párhuzamvezetőt úgy, hogy átsiklik a talplemezen lévő zárazon **8**. A párhuzamvezetőn található centiméter-skála lehetővé teszi a szél és a fűrészlap közötti távolság pontos beállítását.
- b) Ezután a párhuzamvezetőt csavarokkal rögzíthető a talplemezhez.

6.7 PORELSZÍVÓ RENDSZER CSATLAKOZTATÁSA

Helyezze be a poreszívó adaptert **5** a talplemez mélyedésébe. Csatlakoztasson egy szívótömlőt a poreszívó adapterhez **5**. Csatlakoztassa a szívótömlőt egy porszívóhoz.

6.8 FŰRÉSZLAP TÍPUSOK

- Csak T-szárú dekopírfűrészlapokat használjon.

6.9 LED VILÁGÍTÁS

Az LED világítás **11** automatikusan bekapcsol, amint megnyomja a be-/kikapcsoló gombot **2**.

7 TARTOZÉKOK

Csak olyan tartozékokat használjon, amelyek engedélyezett fordulatszám legalább olyan magas, mint a gép legnagyobb üresjáratú fordulatszám.

8 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

8.1 TISZTÍTÁS

▲ FIGYELEM! RÖVIDZÁRLAT VESZÉLYE!

» Tisztítás előtt távolítsa el az akkumulátort a termékből.

▲ FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VAGY RÖVIDZÁRLAT VESZÉLYE

» Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz vagy más folyadék a burkolatba.

FIGYELEM! SÉRÜLÉS VESZÉLYE!

» Ne használjon agresszív tisztítószeret, fém- vagy nejlonsörtéjű keféket, illetve éles vagy fém tisztítóeszközöket, például késeket, kemény spatulákat és hasonlókat. Ezek károsíthatják a termék felületeit.

8.2 KARBANTARTÁS

▲ FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

» A karbantartás elvégzése előtt távolítsa el az akkumulátort a termékből. A jelen kézikönyvben nem szereplő karbantartási munkákat csak szakszerviz végezheti. Karbantartás esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz.



8.3 TÁROLÁS

FIGYELEM! SÉRÜLÉS VESZÉLYE!

» Kerülje el, és védje a terméket a portól, víztől, nedvességtől, fagytól, szélsőséges hőmérséklettől, magas páratartalomtól és közvetlen napfénytől.

- Tárolás előtt tisztítsa meg az összes alkatrészt a **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS** részben leírtak szerint.
- Tárolás előtt teljesen szárítsa meg a terméket.
- A terméket mindig hűvös, száraz helyen tárolja, 5°C és 20°C közötti hőmérsékleten.
- Tartsa a terméket gyermekektől és háziállatoktól távol.

8.4 SZÁLLÍTÁS

- Védje a terméket a rezgésektől vagy ütésektől, például járműben történő szállításkor.
- Rögzítse a terméket az elcsúszás ellen. Rögzítse a terméket, hogy ne csússzon el. Használjon gumipókokat, racsnis hevedereket vagy hasonló eszközöket.

9 MŰSZAKI ADATOK

Modellszám	FBT-CJS004
Lökétfrekvencia:	500 – 2800 min ⁻¹
Lökét hossza:	20 mm
Talplemez szöge:	-45° – 0° – 45°
Vágásmélység fában:	65 mm
Vágásmélység acélban:	5 mm
Hangnyomásszint L _{PA} :	85,8 dB(A)
Bizonytalanság K _{PA} :	5 dB(A)
Hangteljesítményszint L _{WA} :	93,8 dB(A)
Bizonytalanság K _{WA} :	5 dB(A)
KÉZ-KAR REZGÉS:	
F _{ah,B} :	13,06 m/s ²
Lemezacél _{ah,M} :	23,14 m/s ²
Bizonytalanság K:	1,5 m/s ²
FBT-CLB014 AKKUMULÁTOR	
Feszültség:	12 V d.c.
Kapacitás:	2 Ah, 24 Wh
FBT-CLC011 TÖLTŐ (nem tartozék)	
Bemenet:	220 – 240 V ~ 50–60 Hz, 50 W
Kimenet:	12 V d.c.
Töltőáram:	2400 mA

9.1 TELJES REZGÉS- ÉS ZAJKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

A megadott teljes rezgési értéket és zajkibocsátási értékeket szabványosított vizsgálati eljárás (EN 62841-1 és EN 62841-2-11) szerint mérték, és felhasználhatók két elektromos szerszám összehasonlítására. Emellett a terhelés előzetes felméréseire is használhatók.

⚠ FIGYELEM!

- » A rezgés- és zajkibocsátás a szerszám tényleges használata során eltérhet a megadott értékektől, a szerszám használati módjától, különösen a megmunkált munkadarab típusától függően.
- » A kezelő védelmére biztonsági intézkedéseket kell hozni, a tényleges üzemi körülmények közötti rezgés- és zajkibocsátás felmérése alapján (figyelembe véve a működési ciklus minden részét, például azokat az időszakokat, amikor a szerszám ki van kapcsolva, és azokat az időszakokat, amikor be van kapcsolva, de terhelés nélkül működik).
- » Törekedjen a rezgés- és zajexpozíció minimalizálására. A rezgés- és zajexpozíció csökkentésére irányuló intézkedések például a kesztyű viselése a szerszám használata közben, a munkaidő korlátozása és a megfelelő állapotban lévő tartozékok használata.

9.2 TÖLTÉS USB-N KERESZTÜL

Az akkumulátor USB-C töltővel (5,0V d.c. bemenet, 1,8A) és/vagy USB porton keresztül tölthető.

ℹ MEGJEGYZÉS

- » A csomag csak az USB kábelt tartalmazza.

10 HULLADÉKFELDOLGOZÁS ÉS ÚJRAFELHASZNÁLÁS



A gépet nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.

A gép a szállítási sérülések elkerülése érdekében csomagolásban van. Ez a csomagolás nyersanyag, ezért újrafelhasználható, vagy vissza lehet vinni a nyersanyagciklusba.

A gép és tartozékai különböző anyagokból, például fémből és műanyagból készülnek. A hibás alkatrészeket veszélyes anyagként ártalmatlanítsa. Bővebb információért forduljon a kereskedőhöz vagy a városházához!

A termék és a használati utasítás változhat. A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

10.1 AKKUMULÁTOROK



A használt elemeket ne dobja a háztartási hulladékkal együtt.

Az akkumulátorok ártalmatlanításakor vegye figyelembe a környezet védelmét. A környezetbarát ártalmatlanítás érdekében kérjük, forduljon a helyi önkormányzathoz.

11 ES—MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi, a **Batavia B.V., Weth. Wassebaliestraat 6d, NL-7951 SN Staphorst**, kizárólagos felelőségünkre kijelentjük, hogy a **Akkumulátoros szúrófűrész, típus FBT-CJS004**, megfelel az alapvető biztonsági követelményeknek, amelyek az alábbi európai irányelvekben szerepelnek **2014/30/EU** Elektromágneses kompatibilitás (EMC), **2006/42/EG** (Gépek), **2011/65/EU** (RoHS), **(EU) 2023/1542** és azok módosításai. A megfelelőség értékelése során az alábbi harmonizált szabványokat vettük figyelembe:

EN 62841-1:2015+A11

EN 62841-2-11:2016+A1+A11

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 63000:2018

EN 62133-2:2017+A1:2021

Staphorst, 2025. október 19.

Jin Min, Minőségügyi vezető
Batavia B.V., Weth. Wassebaliestraat 6d,
7951 SN Staphorst, Hollandia
A termék és a felhasználói kézikönyv változhat. A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

12 JÓTÁLLÁSI

Kérjük jótállási igényérvényesítés esetén forduljon a termékkel és az annak vételáráról kiállított számlával / nyugtával a magyarországi **ALDI áruházakhoz**.

12.1 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A fogyasztóval szerződést kötő (a jótállásra kötelezett) vállalkozás cégneve és címe:

ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (Mészárosok útja 2., 2051 Biatorbágy, HUNGARY).

12.1.1 A JÓTÁLLÁSSAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A fogyasztó és vállalkozásunk közötti szerződés keretében eladott, jogszabály alapján kötelező jótállás alá tartozó új tartós fogyasztási cikkre (a vonatkozó jogszabály mellékletében meghatározott, jellemzően 10.000,- Ft eladási ár feletti termékek) előírt kötelező jótállási idő

- 10 000** forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén **1 év**,
- 100 000** forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén **2 év**,
- 250 000** forint eladási ár felett **3 év**.

Vállalkozásunk ugyanakkor a jelen jótállási jegyen feltüntetett, Magyarország területén fogyasztónak minősülő személyek által vásárolt, ekként megjelölt, új tartós fogyasztási cikk esetén az erre vonatkozó alábbi feltételek mellett 3 évre vállal jótállást, függetlenül attól, hogy a fogyasztási cikk jogszabály előírása alapján egyébként kötelező jótállás alá tartozik-e.

A jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. világítótestek, akkumulátor kapacitás, gumiabroncsok, védő-, takaróanyagok) rendes elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználatára szerinti „hibás” volta esetén fennálló jótállási kötelezettségét.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha vállalkozásunk a jótállási kötelezettségének a fogyasztó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított **3 hónapon** belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A fogyasztó általi használat során keletkező sérülésekre (pl. karcok, horpadások, törések) a jótállás nem vonatkozik.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával, vagy ha az üzembe helyezést vállalkozásunk vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napján kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyzeti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetészerűen nem használhatta. A fogyasztási cikknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási határidő újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. Az önként vállalt jótállási időtartama alatt a jótállási idő nem indul újra, kivéve, amennyiben a kicserélésre vagy javításra a jogszabályban előírt jótállási idő alatt kerül sor. Ebben az esetben a jogszabály szerinti jótállási időtartam indul újra.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa, ill. a fogyasztási cikk tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősülnek.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegyen nem rögzített szabályok vonatkozásában a mindenkor hatályos vonatkozó magyar jogszabályi előírások irányadók. A jótállási jegy szabálytalan kiállítás vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok a számlával, ill. nyugtával érvényesíthetőek.



A fogyasztó mindenmíg jótállási igényét érvényesítheti a magyarországi ALDI áruházakban, míg a kijavítás, ill. bizonyos esetekben a kicserélés (szükség szerint a teljes fogyasztási cikknek vagy csak egyes alkatrészeinek a kicserélése) iránti igény a fogyasztó választása szerint a vállalkozásunk székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a jelen jótállási tájékoztatóban feltüntetett **JAVÍTÓSZOLGÁLTATNÁL** közvetlenül is érvényesíthető. Utóbbi esetben a fogyasztó a kijavítás, ill. kicserélés lebonyolításának részleteit a **JAVÍTÓSZOLGÁLTATTAL** közvetlenül egyezteti.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek vállalkozásunkat terhelik. Ha a fogyasztási cikk meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a fogyasztási cikk karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezik, vagy ha vállalkozásunk e tekintetben tájékoztatói kötelezettségének eleget tett. Kicserélés vagy elállás esetén a fogyasztó nem köteles a fogyasztási cikknek azt az értéksökkenését megtéríteni, amely a rendeltetészerű használat következménye.

A jogszabály alapján kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkek esetén, ha az adott fogyasztási cikk rögzített bekötésű, ill. 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható, a fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról vállalkozásunk, vagy - a **JAVÍTÓSZOLGÁLTATNÁL** közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a **JAVÍTÓSZOLGÁLAT** gondoskodik.

A fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni, ha

- (i) a jogszabály szerinti jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozásunk részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható; vagy
- (ii) a jogszabály szerinti jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozásunk költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni; vagy
- (iii) a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozásunk részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor.

Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozásunk köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló nyugtán számlán feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A nyolc napon belüli kicserélésre vagy vételár visszatérítésre vonatkozó ezen előírások a kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkek közül az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezésétől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Vállalkozásunk, ill. a **JAVÍTÓSZOLGÁLAT** a kijavítás, ill. kicserélés során nem felel a fogyasztási cikknek a fogyasztó, ill. harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.

Vállalkozásunknak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor vállalkozásunk a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

12.1.2 A JÓTÁLLÁSI IGÉNY BEJELENTÉSE

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozásunkkal közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölni kell tekinteni. A közlés késedelemből eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igényt a fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítenek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a fogyasztó a jótállási igényét a fogyasztási cikknek - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a fogyasztási cikk egyéb részére nem minősül érvényesítettnek.

12.1.3 MENTESÜLÉS A JÓTÁLLÁSI FELELŐSSÉG ALÓL

Vállalkozásunk mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás időpontja után keletkezett (pl. rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, a használati-kezelési útmutató szerinti karbantartás elmulasztása).

A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a fogyasztási cikkhez magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be.

12.1.4 A FOGYASZTÓT A JÓTÁLLÁS ALAPJÁN MEGILLETŐ JOGOK

A fogyasztó a Ptk. 6:159. §-ában rögzített szabályok szerint

- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződészegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- vagy a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha vállalkozásunk a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, ill. ha ezen kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud kielégíteni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jogszabály alapján kötelező jótállás alá nem tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében (a vonatkozó jogszabály mellékletében meg nem határozott, jellemzően 10.000,- Ft eladási ár alatti termékek) a fogyasztó a vállalkozásunk által **önként** vállalt jótállási kötelezettség alapján, a fentiekől eltérően

- kicserélést igényelhet, vagy
- a szerződéstől elállhat és a vételár visszatérítését igényelheti.



Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a fogyasztási cikk tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott jótállási jogáról másokra térhet át, az áttéréssel okozott költséget köteles azonban vállalkozásunknak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre vállalkozásunk adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat kell megfelelően alkalmazni.









IMPORTÁLTA: **BATAVIA B.V.,**
WETH. WASSEBALIESTRAAT 6D,
7951 SN STAPHORST,
HOLLANDIA

KINAI GYÁRTMÁNY

V01/0226